



ドングルは大切に使いましょう

ドングルの破損・故障が多発しています



実は昨日、ドングルを折ってしまいました…！

ドングルを壊したり、失くしたりしてしまうと
授業でタブレットが使えなくなってしまいます…！
ドングルの破損を防ぐため**ドングル取扱い4か条**を守りましょう。



ドングル取扱い4か条



- その1 付属の**ドングルのコード**を使用し、
タブレットと同じように大切にしましょう
- その2 根元を持ち、まっすぐ差し込みましょう
- その3 使用後はケースの奥にしまいましょう
- その4 **銀色のシール**ははがれないようにしましょう



注目! ドングルは差し込み部分の根元が壊れやすいので注意して使いましょう。

自分のドングルを確認してみよう！

練馬区では、下の写真のように壊れてしまったドングルがたくさんあります。



割れている



折れている



はずれている

タブレットは
新1年生が使うため
卒業時に回収します

異常を見つけたら
すぐに先生へ
話しましょう！

児童生徒用タブレットと dongle の取り扱いについて（お願い）

保護者の方へ

日頃より教育ICTの利活用にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

児童生徒用タブレットのUSB dongle の故障・紛失が多発しており、修理や交換するまでに時間を要しております。

お子様が故意または重過失により故障・紛失した時には保護者の方に修理や購入する費用をご負担いただく場合がございます。

また、児童生徒用タブレットや dongle 等は区が貸与しているものです。お子様が卒業時に他のお子様へ引き継がれます。ご家庭でもお子様がタブレットをはじめ dongle を大切に使用するよう心掛けをお願いいたします。

つきましては、児童生徒用タブレットと dongle の利用にあたり、下記のとおりご対応いただきますようお願いいたします。

記

1 児童生徒用タブレットの利用について

- ・一日の終わりには必ずシャットダウンしましょう。シャットダウンをせず電源をつけたままだと Google のシステム等の更新があった際に不具合の原因となります。
- ・タブレットを持って移動する際は両手で持つことを徹底しましょう。片手で持つと注意していても落として破損の原因となります。
- ・食べながら・飲みながらタブレット使用させないようにしましょう。水分や細かな汚れも故障の原因となります。
- ・充電する際は必ず左側の USB-C コネクタから充電しましょう。

2 dongle の利用について

- ・配布されている dongle のコードを使用しましょう。コードを使用することで dongle の根元が折れにくくなります。
- ・銀色のシールをはがさないようにしましょう。中にある SIM カードはとても小さく出してしまうと紛失の原因となります。
- ・抜き差しするときは無理やりではなく、丁寧に扱きましょう。乱暴に扱ってしまうと、差し口の接触不良や破損・故障の原因となります。
- ・使用後は保護ケースに入れましょう。ケースに入れずに出したままだと紛失の原因となります。